



FORTE WOOD Пиставка подкатная



ВНИМАНИЕ! Сборку мебели должны осуществлять квалифицированные специалисты.



Поз	Наименование	Кол-во
1	Верх	1
2	Боковина правая	1
3	Боковина левая	1
4	Задняя стенка	1
5	Низ	1
6	Дверь	1
7	Перегородка правая	1
8	Перегородка левая	1

Поз	Вид	Наименование	Кол
21		Петля вкладная	2
23		Эксцентрик	16
24		Опора двухколесная с площадкой	4
26		Шкант 8x30	16
27		Шток эксцентрика	16
30		Саморез 3,5x16	20
31		Ручка-скоба 128	4
38		Полкодержатель	8

Порядок сборки:

1. С нижней части блока тумбы снять транспортировочные стяжки. В нижние торцы перегородки правой(поз.7) и перегородки левой(поз.8) установить шканты(поз.26). В нижнее основание(поз.5) вкрутить штоки эксцентриков(поз.27). Соединить нижнее основание(поз.5) и тумбу и закрепить с помощью эксцентриков(поз.23)
2. В торцы основания(поз.5) установить шканты(поз.26), в тыльные стороны боковин(поз.2,3) вкрутить штоки эксцентриков(поз.27). Соединить нижнее основание(поз.5) и боковины(поз.2,3) и закрепить с помощью эксцентриков(поз.23)
3. С задней части тумбы снять транспортировочную стяжку. В пазы боковин(поз.2,3) и паз нижнего основания(поз.5) установить заднюю стенку(поз.4)
4. С верхней части тумбы снять транспортировочные стяжки. В торцы боковин(поз.2,3) и в торцы перегородок(поз.7,8) установить шканты(поз.26). В тыльную сторону топа(поз.1) вкрутить штоки эксцентриков(поз.27). Соединить топ с собранной конструкцией и закрепить с помощью эксцентриков(поз.23).
5. Заклеить отверстия с эксцентриками с помощью заглушек
6. Закрепить ответные планки петель на внешнюю боковину тумбы(поз.2)
7. Закрепить вкладные петли(поз.21) на дверь(поз.6)
8. Закрепить ручки (поз.31)
9. Установить двери и отрегулировать с помощью винтов входящими в комплект петель
10. Установить полки внутри тумбы

СХЕМА СБОРКИ

Проект: FORTE WOOD

Изделие: Приставка подкатная

Код: 102 502

ООО «ЦЕНТРЭКСИМ»

г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ
Пресненский,
Звенигородское ш., д. 2, пом. 1