



Ехе шкафы Н.82





Детали

№ на схеме	Наименование	712 013
1	Стенка боковая	1
2	Стенка боковая	1
3	Стенка горизонтальная	1
4	Стенка горизонтальная	1
5	Полка	1
6	Стенка задняя	1

Фурнитура

№ на схеме	Наименование	712 013
a	Винт эксц. В24/10мм	8
b	Эксц. стяжка 16 мм	8
c	Заглушка d20 самокл.	12
d	Заглушка d5	8
e	Шкант мебельный 8x35	12
f	Фиксатор CLOCK эксц. VB35MD	4
g	Винт CLOCK эксцентр. 12x6	4
h	Ножка регулир. 49x27xM8 черная	4
i	Гайка колпачковая M4x29	2
j	Винт M4x16 мм меб.	2




Детали

№ на схеме	Наименование	21017002
7	Дверь	1
8	Дверь	1

Фурнитура

№ на схеме	Наименование	21017002
n	Петля меб.110гр Sensys 8645i B12.5 TH56	4
o	Декоративная планка к петле Sensys	4
p	Подложка к петле Sensys LR37*32, D1.5	4
q	Декоративная планка чашки петли Sensys	4
r	Ручка меб. UA89-0032	2
a2	Винт M4x10 мм меб.	4



Комплект дверей шкафа

21017002




СХЕМА СБОРКИ

Проект: **ЕХЕ**
 Изделие: **Шкафы низкие**
 Код: --


ООО «ЦЕНТРЭКСИМ»

г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский,
 Звенигородское ш., д. 2, пом. 1

Этап 1

712 013

ВНИМАНИЕ ! Перед сборкой
установить шканты в
отверстия на торцах деталей.



Этап 2




СХЕМА СБОРКИ

Проект: EXE


Изделие: Шкафы низкие

Код: --

ООО «ЦЕНТРЭКСИМ»

г. Москва, вн. тер. г. муниципальный
округ Пресненский,
Звенигородское ш., д. 2, пом. 1

Установка дополнительных дверей на каркас



Регулировка дверей





СХЕМА СБОРКИ

Проект: **EXE**
Изделие: **Шкафы низкие**
Код: --

ООО «ЦЕНТРЭКСИМ»

г. Москва, вн. тер. г. муниципальный
округ Пресненский,
Звенигородское ш., д. 2, пом. 1

*Установка дополнительных элементов
на каркас шкафа*

Топ шкафа
21017004 / 21017005 / 21017006




СХЕМА СБОРКИ

Проект: **ЕХЕ**

Изделие: **Шкафы низкие**

Код: --

ООО «ЦЕНТРЭКСИМ»

г. Москва, вн. тер. г. муниципальный
округ Пресненский,
Звенигородское ш., д. 2, пом. 1