

Поз.	Вид	Наименование
86		Эксцентрик
189		Петля
194		Ответная планка
195		Ручка-кнопка
203		Стяжка Ratchet
204		Шкант 8x40
207		Шток эксцентрика
210		Саморез 3.5x30
211		Саморез 3.5x25
213		Шток эксцент
214		Саморез 3.5x20
215		Шуруп 3.5x16
222		Заглушка самост
189 а		Заглушка петли
189 б		Заглушка петли

Архивный №	Наименование	Кол-во
1623165	степка в сдоре	3
1623176	степка в сдоре ледяя	1
1623177	степка в сдоре правая	1
1623170	Фосац выс	1
1623174	Фосац сред	1
162363	Фосац сред степка	1
162360	Задняя стенка	3
162360	Задняя стенка	1
162362	Фосац мал	3
1623178	Капиталь торцевой ледый	1
1623178	Капиталь торцевой правый	1
162359	Панка Ф (внеш)	3
162378	Цирель торцевой правый	1
162378	Цирель торцевой ледый	1
162361	Панка Ф (внутр)	16
162371	Капиталь прям 684	4
162359	Топ	4
162359	Дно	4
162371	Цирель прям 684	4
162366	Капиталь сдвин прям	3
162366	Цирель сдвин прямый	3

Сборка:

1. В боковой шкафа ч/шл вкрутить перегородки вкрутить (поз.213), установить эксцентрики (поз.203), прикрутить (поз.194)
2. В топ и дно установить шканты (поз.204)
3. Вкрутить диваны (поз.207)
3. Собрать колонны (поз.21, 22) с колонной (поз.29) прикрутит к полу
4. Установить опоры в дно с помощью (поз.214)
5. Собрать цоколи (поз.26, 27) и цоколь (поз.34) прикрутить к дну
6. В полз дна в боковой установить заднюю стенку
7. Соединить боковые топ и дно.
8. В левосту полук установить эксцентрики (поз.86)
9. Зажать отверстая с эксцентриками с помощью заглушек
11. Установить петли (поз.189) в фасады.
12. Установить фасады в откидные планки (поз.194)
13. Проверить работность фасады, после чего установить

302/2020000 HQ NEMO.

