Поз.	Наименование	Кол-во
1	Стемалит	1
2	Верх	1
3	Низ	1
4	Задняя стенка	1
5	Боковина левая	1
6	Боковина правая	1
7	Полка	1
8	Фасад	2

Поз.	Вид	Наименование	Кол-во
9		Футорка	16
10		Шкант	8
11		Шток эксцентрика	16
12		Эксцентрик	16
13		Опора регулируемая	4
14		Шток полкодержателя	4
15		Полкодержатель	4
16		Установочная площадка петли	4
17		Петля	4
18		Ручка	2

ВНИМАНИЕ! Сборку мебели должны осуществлять квалифицированные специалисты

Порядок сборки:

1. Соединить верх (поз.2), низ (поз.3) и заднюю стенку (поз.4), вкрутив штоки эксцентриков (поз.11) в футорки (поз.9) и вставив шканты (поз.10) в отверстия. Вставить эксцентрики (поз.12) в отверстия и закрутить их с помощью крестовой отвертки
2. В футорки (поз.9) левой боковины (поз.5) и правой боковины (поз.6) вкрутить штоки эксцентриков (поз.11) и вставить шканты (поз.10) в отверстия. Соединить боковины с каркасом. Вставить эксцентрики (поз.12) в отверстия и закрутить их с помощью крестовой отвертки. Вставить опоры (поз.13) в отверстия
3. В отверстия левой боковины (поз.5) и правой боковины (поз.6) вкрутить штоки полкодержателей (поз.14). В отверстия полки (поз.7) вбить полкодержатели (поз.15). Одеть полку (поз.7) на штоки полкодержателей (поз.14) до щелчка.
4. Установочные площадки (поз.16) закрепить на боковинах шкафа, вкрутив евровинты 6,3х13 в предусмотренные в боковинах отверстия. Крепить петли (поз.17) к фасадам (поз.8) в предустановленные отверстия с помощью саморезов 3,5х16 пот. Крепить ручки (поз.18) к фасадам (поз.8) с помощью саморезов 3,5х16 пот. Навесить фасады (поз.8) на каркас шкафа с помощью петель (поз.17) и установочных площадок (поз.16)
5. Крепить стемалит (поз.1) к верху шкафа (поз.2) с помощью двустороннего скотча
6. Отрегулировать опоры (поз.13) по высоте с помощью отвертки
7. Отрегулировать петли (поз.17) с помощью крестовой отвертки

Шкаф низкий 2дв. 968х452х882





СХЕМА СБОРКИ

Проект: GALA

Изделие: Шкаф низкий 2 двери

Код: CRE2

ООО «ЦЕНТРЭКСИМ»

г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, ш. Звенигородское, д. 2, пом. 1